

3.4. ToolGrip HSK - Opravná sada upínače

Upínací součásti a kužel na vstupu HSK ve vřetenu se mohou při náročném provozu opotřebit. Díky opravné sadě není nutné vyměnit celé vřeteno stroje. Při údržbě vřetena je třeba upínací součásti a kužel zbrusit o 0,2 mm. Opravná sada toto kompenzuje.

Velikost	Označení	Vhodný pro	Opravný rozměr	L3 mm	L4 mm	L5 mm
A25/B32	TG 19-61	TG 19-06	0,25	13,25	17,75	23,75
A32/B40	TG 24-61	TG 24-06	0,25	16,5	22,65	28,85
A40/B50	TG 30-61	TG 30-06	0,25	20,5	28,25	36,25
A50/B63	TG 38-61	TG 38-06	0,25	25,5	35,35	45,25
A63/B80	TG 48-36	TG 48-06	0,2	33	45,3	57,8
A80/B100	TG 60-61	TG 60-06	0,2	41	56,9	72,8
A100/B125	TG 75-63	TG 75-06	0,2	51	70,8	90,8
A125/B160	TG 95-36	TG 95-06	0,2	64	88,8	113,8
A160	TG 120-61	TG 120-06	0,2	81	112,8	144,8