Upínací hlavy měkké

Jedná se o upínací hlavu, kde se může doobrobit upínací průměr nebo jiný tvar podle okamžité potřeby zákazníka. Kleština se musí zpevnit fixačním kroužkem a v upínači upnout. Vhodné jsou pro případ, že náhle vznikne potřeba použít upínací kleštinu pro menší série a není jistota, že se výroba bude ještě opakovat. Upínací hlava lze dále použít pro další větší průměr.





Velikost	"D" kulatá / hladká mm	Označení	D1 mm	L mm	W (°)
32	5, 10, 20	T0032WR...G	57,7	44	12
42	5, 15, 30	T0042WR...G	79,3	42	15
52	8, 15, 30	T0052WR...G	79,2	46	15
65	8, 20, 30, 40	T0065WR...G	99,5	53	15
80	8, 20, 40, 60	T0080WR...G	114,5	53	15
100	30, 45, 65, 90	T00100WR...G	144,5	59	15

Označení G – hladké provedení

Kroužek fixační
pro měkké upínací hlavy

strana 15

Výměnný klíč
klíč pro výměnu upínacích hlav

strana 13 –14